

VELA TANGO 300/300E/310E ZUBEHÖR

<p>Sitz</p> 	<p>06062012671 XXX Sitz (B:58xT:48 cm), Phoenix Schwarz</p> <p>06062012682 XXX Sitz (B:58xT:48 cm), Main Line Plus Schwarz</p> <p>06062012687 XXX Sitz (B:58xT:48 cm), Main Line Plus Dunkelgrau</p>
--	---

Nicht passend für VELA Tango 310E

<p>Sitz</p> 	<p>06152012671 CY Sitz (B:47xT:49 cm), Phoenix Schwarz</p> <p>06152012682 CY Sitz (B:47xT:49 cm), Main Line Plus Schwarz</p> <p>06152012687 CY Sitz (B:47xT:49 cm), Main Line Plus Dunkelgrau</p>
--	--

Nicht passend für VELA Tango 310E

VELA TANGO 300/300E/310E ZUBEHÖR

<p>Sitz</p> 	<p>06778212671 4XL Sitz (B:72xT:50 cm), Phoenix Schwarz</p> <p>06778212682 4XL Sitz (B:72xT:50 cm), Main Line Plus Schwarz</p> <p>06778212687 4XL Sitz (B:72xT:50 cm), Main Line Plus Dunkelgrau</p>
--	---

Nur passend für VELA Tango 310E

<p>Schonbezug für Sitz</p> 	<p>46406664 Inkontinensbezug für XXX Sitz (B:58xT:48 cm), DECU-TEX Schwarz</p> <p>46477664 Inkontinensbezug für 4XL Sitz (B:72xT:50 cm), DECU-TEX Schwarz</p> <p>46A15571 Inkontinensbezug für CY Sitz (B:47xT:49 cm), Inkontinenz Frottee schwarz</p>
--	---

<p>Rückenlehne</p> 	<p>08035211671 CX Rückenlehne (B:38xH:43 cm), Phoenix Schwarz</p> <p>08035211682 CX Rückenlehne (B:38xH:43 cm), Main Line Plus Schwarz</p> <p>08035211687 CX Rückenlehne (B:38xH:43 cm), Main Line Plus Dunkel Grau</p>
---	--

VELA TANGO 300/300E/310E ZUBEHÖR

<p>Rückenlehne</p> 	<p>08495220671 CY Rückenlehne (B:43xH:45 cm), Phoenix Schwarz</p> <p>08495220682 CY Rückenlehne (B:43xH:45 cm), Main Line Plus Schwarz</p> <p>08495220687 CY Rückenlehne (B:43xH:45 cm), Main Line Plus Dunkel Grau</p>
<p>Rückenlehne</p> 	<p>08505238671 CY Rückenlehne m. Luftkissen für Lendenstütze (B:43xH:45 cm), Phoenix Schwarz</p> <p>08505238682 CY Rückenlehne m. Luftkissen für Lendenstütze (B:43xH:45 cm), Main Line Plus Schwarz</p> <p>08505238687 CY Rückenlehne m. Luftkissen für Lendenstütze (B:43xH:45 cm), Main Line Plus Dunkelgrau</p>
<p>Montagekit für Rückenlehnebügel</p> 	<p>101065 Montagekit für Rückenlehnebügel m/R2 Beschläge, inklusive Scharnier</p>
<p>Rolle</p> 	<p>014015 Rolle m/ Soft-lock Bremse, 100 mm</p> <p>014811 Rolle ohne Bremse, 100 mm</p>

VELA TANGO 300/300E/310E ZUBEHÖR

<p>Bremse</p> 	<p>922982 Bremsepedal Rs für Fußbedienung der Bremse</p>
<p>Schiebebügel</p> 	<p>926350 Schiebebügel</p>
<p>Actuator</p> 	<p>900702 Linak Actuator LA 30-1, 200 mm f/ Höhenverstellung f/Tango 300E</p> <p>901024 Linak Actuator LA 30-1, 150 mm f/ Höhenverstellung f/Tango 300E</p> <p>928797 Linak Actuator LA30.1 24V, 150 mm f/Höhenverstellung f/Tango 310E</p>