



# VELA TANGO 300/300E/310E ZUBEHÖR


<p><b>Sitz</b></p> 	<p>06062012692      XXX Sitz (B:58xT:48 cm), Renewed Loop 60999 Schwarz</p> <p>06062012693      XXX Sitz (B:58xT:48 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p>
--	--

*Nicht passend für VELA Tango 310E*


<p><b>Sitz</b></p> 	<p>06152012692      CY Sitz (B:47xT:49 cm), Renewed Loop 60999 Schwarz</p> <p>06152012693      CY Sitz (B:47xT:49 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p>
---	--


*Nicht passend für VELA Tango 310E*

# VELA TANGO 300/300E/310E ZUBEHÖR



<p><b>Sitz</b></p> 	<p>06778212692      4XL Sitz (B:72xT:50 cm), Renewed Loop 60999 Schwarz</p> <p>06778212693      4XL Sitz (B:72xT:50 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p>
--	--

*Nur passend für VELA Tango 310E*




<p><b>Schonbezug für Sitz</b></p> 	<p>46406664      Inkontinensbezug für XXX Sitz (B:58xT:48 cm), DECU-TEX Schwarz</p> <p>46477664      Inkontinensbezug für 4XL Sitz (B:72xT:50 cm), DECU-TEX Schwarz</p> <p>46A15571      Inkontinensbezug für CY Sitz (B:47xT:49 cm), Inkontinenz Frottee schwarz</p>
--	---

<p><b>Rückenlehne</b></p> 	<p>08035211692      CX Rückenlehne (B:38xH:43 cm), Renewed Loop 60999 Schwarz</p> <p>08035211693      CX Rückenlehne (B:38xH:43 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p>
---	--

# VELA TANGO 300/300E/310E ZUBEHÖR

<p><b>Rückenlehne</b></p> 	<p>08495220692 CY Rückenlehne (B:43xH:45 cm), Renewed Loop 60999 Schwarz</p> <p>08495220693 CY Rückenlehne (B:43xH:45 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p>
<p><b>Rückenlehne</b></p>	<p>08505238692 CY Rückenlehne m/aufblasbar Lende (B:43xH:45 cm), Renewed Loop 60999 Schwarz</p> <p>08505238693 CY Rückenlehne m/aufblasbar Lende (B:43xH:45 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p>
<p><b>Montagekit für Rückenlehnebügel</b></p> 	<p>101065 Montagekit für Rückenlehnebügel m/R2 Beschläge, inklusive Scharnier</p>
<p><b>Rolle</b></p> 	<p>015811 Rolle m/Soft-lock Bremse, B:32 mm, ø100 mm</p> <p>015911 Rolle ohne Bremse, B:32 mm, ø100 mm</p>

# VELA TANGO 300/300E/310E ZUBEHÖR

<p><b>Bremse</b></p> 	<p>922982                      Bremsepedal Rs für Fußbedienung der Bremse</p>
<p><b>Schiebebügel</b></p> 	<p>926350                      Schiebebügel</p>
<p><b>Actuator</b></p> 	<p>900702                      Linak Actuator LA 30-1, 200 mm f/ Höhenverstellung f/ Tango 300E</p> <p>901024                      Linak Actuator LA 30-1, 150 mm f/ Höhenverstellung f/ Tango 300E</p> <p>928797                      Linak Actuator LA30.1 24V, 150 mm f/ Höhenverstellung f/Tango 310E</p>