



























## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

### Armlehne - Schiene 22,3 cm



1026704003	Armlehne faltbar, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm, Schiene 22,3 cm
1026731003	Armlehne faltbar, Rs, m/PU Kissen 8x26 cm, Schiene 22,3 cm
1026735003	Armlehne faltbar, Rs, m/PU Kissen 9x25 cm, Schiene 22,3 cm
1116704003	Armlehne faltbar, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm, Schiene 22,3 cm
1116731003	Armlehne faltbar, Ls, m/PU Kissen 8x26 cm, Schiene 22,3 cm
1116735003	Armlehne faltbar, Ls, m/PU Kissen 9x25 cm, Schiene 22,3 cm

*Armlehnen mit Schiene 22,3 cm werden bei Sitzen Contour verwendet*

### Armlehne - Schiene 19,3 cm



1026605003	Armlehne faltbar, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm m/E-taste, Schiene 19,3 cm
1026634003	Armlehne faltbar, Rs, m/PU Kissen 9x25 cm m/E-taste, Schiene 19,3 cm
1116605003	Armlehne faltbar, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm m/E-taste, Schiene 19,3 cm
1116634003	Armlehne faltbar, Ls, m/PU Kissen 9x25 cm m/E-taste, Schiene 19,3 cm

*Armlehnen mit Schiene 19,3 cm werden bei Sitzen Active, Arthrodesse und Sitzplatten verwendet*

## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

### Armlehne - Schiene 22,3 cm



1026705003	Armlehne faltbar, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm m/E-taste, Schiene 22,3 cm
1026734003	Armlehne faltbar, Rs, m/PU Kissen 9x25 cm m/E-taste, Schiene 22,3 cm
1116705003	Armlehne faltbar, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm m/E-taste, Schiene 22,3 cm
1116734003	Armlehne faltbar, Ls, m/PU Kissen 9x25 cm m/E-taste, Schiene 22,3 cm

*Armlehnen mit Schiene 22,3 cm werden bei Sitzen Contour verwendet*


### Armlehne - Schiene 19,3 cm




1026659003	Armlehne faltbar, Rs, m/PU Kissen 9x25 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 19,3 cm
1026660003	Armlehne faltbar, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 19,3 cm
1116659003	Armlehne faltbar, Ls, m/PU Kissen 9x25 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 19,3 cm
1116660003	Armlehne faltbar, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 19,3 cm


*Armlehnen mit Schiene 19,3 cm werden bei Sitzen Active, Arthrodese und Sitzplatten verwendet*

## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH





<b>Armlehne - Schiene 22,3 cm</b> 	1026759003	Armlehne faltbar, Rs, m/PU Kissen 9x25 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 22,3 cm
	1026760003	Armlehne faltbar, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 22,3 cm
	1116759003	Armlehne faltbar, Ls, m/PU Kissen 9x25 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 22,3 cm
	1116760003	Armlehne faltbar, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 22,3 cm

*Armlehnen mit Schiene 22,3 cm werden bei Sitzen Contour verwendet*

<b>Bremshebel</b> 	929023	Bremshebel 39 cm
---	--------	------------------




<b>Bremshebel</b> 	929024	Bremshebel einstellbar 44-62 cm
--	--------	---------------------------------

# ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<p><b>Bremshebel</b></p> 	<p>929025      Bremshebel einstellbar 44-62 cm m/ T-Bremshebel</p>
<p><b>Radset</b></p> 	<p>929006      Radset mit 2 x Bremsrädern</p>
<p><b>Radset</b></p> 	<p>929007      Radset mit 4 x Bremsrädern m/manuelle Bremse</p>
<p><b>Bremsensatz</b></p> 	<p>928757      Bremsensatz für 4 x Brems m/manuelle Bremse inkl. 2 Stck. Bremsräder</p>







# ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH


<p><b>Radset</b></p> 	<p>929008      Radset mit 4 x Bremsrädern m/elektrische Bremse</p>
<p><b>Bremsensatz</b></p> 	<p>929173      Bremsensatz für 4 x Brems m/elektrische Bremse inkl. 2 Stck. Bremsräder</p>
<p><b>Radset</b></p> 	<p>928736      Radset mit 4 x leichtlaufende Rädern (2 Rädern m/Bremse)</p>

928736 Die leichtlaufende Rädern erfordert eine spezielle Montage und ist nicht mit allen Zubehörteilen kombinierbar


## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<p><b>Anti-Kippbügel</b></p> 	<p>929121                      Anti-Kippbügel, Komplett m/Halterungen und Schrauben</p>
<p><b>Kippschutz mit Rädern</b></p> 	<p>929151                      Kippschutz mit Rädern, 2 stk. vorne, Komplett m/Schrauben            929152                      Kippschutz mit Rädern, 2 stk. hinten, Komplett m/Schrauben            929153                      Kippschutz mit Rädern, 2 stk. vorne und 2 hinten, Komplett m/Schrauben</p>
<p><b>Fußstütze</b></p> 	<p>928731                      Fußstütze klappbar f/leichtlaufende Räder, komplett m/kurze Beine            928732                      Fußstütze klappbar komplett m/lange Beine</p>
<p><b>Fußstütze</b></p> 	<p>928740                      Fußstütze einzeln Rs+Ls m/Montagesatz</p>


## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<p><b>Fußstütze</b></p> 	<p>928717 Fußstütze Typ S m/LP.27 Platte 28,3x27,5 cm, 10°, Unterschenkel 31-46 cm m/Montagesatz</p> <p>928718 Fußstütze Typ S m/LP.27 Platte 28,3x27,5 cm, 10°, Unterschenkel 26-36 cm m/Montagesatz</p> <p>928719 Fußstütze Typ S m/LP.25 Platte 33,5x25 cm, 10°, Unterschenkel 31-46 cm m/Montagesatz</p> <p>928720 Fußstütze Typ S m/LP.25 Platte 33,5x25 cm, 10°, Unterschenkel 26-36 cm m/Montagesatz</p> <p>928721 Fußstütze Typ S m/LP.20 Platte 28,3x24,5 cm, 10°, Unterschenkel 31-46 cm m/Montagesatz</p> <p>928722 Fußstütze Typ S m/LP.20 Platte 28,3x24,5 cm, 10°, Unterschenkel 26-36 cm m/Montagesatz</p>
---	---


*Die Fußstütze Typ S ist nur auf Stuhl ohne Sitzrotation erhältlich*

<p><b>Amputationspelotte</b></p> 	<p>929028 Amputationspelotte Rs, Komplett mit Montagesatz f/Stuhl mit elektrischer Höhenverstellung</p> <p>929029 Amputationspelotte Ls, Komplett mit Montagesatz f/Stuhl mit elektrischer Höhenverstellung</p>
--	---

## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<p><b>Beinstütze</b></p> 	<p>929040 Beinstütze Typ E, Rs, 67°, komplett mit Mont.sats f/Stuhl mit elektrischer Höhenverstellung</p> <p>929041 Beinstütze Typ E, Ls, 67°, komplett mit Mont.sats f/Stuhl mit elektrischer Höhenverstellung</p>
--	---

*Die Beinstütze Typ E ist nur auf Stuhl ohne Sitzrotation erhältlich*

<p><b>Beinstütze</b></p> 	<p>929044 Beinstütze Typ E-einstellbar, Rs, 68° -&gt; -7°, komplett mit Mont.sats f/Stuhl mit E-Höhenverstellung</p> <p>929045 Beinstütze Typ E-einstellbar, Ls, 68° -&gt; -7°, komplett mit Mont.sats f/Stuhl mit E-Höhenverstellung</p>
---	---

*Die Beinstütze Typ E-einstellbar ist nur auf Stuhl ohne Sitzrotation erhältlich und kann nur auf der rechten oder linken Seite montiert werden*

## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

### Kopfstütze



413103167

Kopfstütze mit m/ES Kissen (B:25xH:12 cm), Leder schwarz

*Die Kopfstützen können nur auf folgenden Rückenlehnen montiert werden:  
Active L und XL, Contour M, L und XL, Support L*

### Kopfstütze




413105391


Kopfstütze mit m/SW Kissen (B:26xH:13 cm), Leder schwarz


*Die Kopfstützen können nur auf folgenden Rückenlehnen montiert werden:  
Active L und XL, Contour M, L und XL, Support L*

## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<p><b>Kopfstütze</b></p> 	<p>4131E1591      Kopfstütze m/flexible small Kissen (H:8 cm), Leder Schwarz</p>
--	--

*Die Kopfstützen können nur auf folgenden Rückenlehnen montiert werden:  
Active L und XL, Contour M, L und XL, Support L*

<p><b>Hüftgurt</b></p> 	<p>929010      Hüftgurt, Y-Gurt Größe Small m/Befestigungssatz 929011      Hüftgurt, Y-Gurt Größe Medium m/Befestigungssatz 929012      Hüftgurt, Y-Gurt Größe Large m/Befestigungssatz</p>
--	---

<p><b>Hüftgurt</b></p> 	<p>929013      Hüftgurt, Pelvi Größe XSmall m/Befestigungssatz 929014      Hüftgurt, Pelvi Größe Small m/Befestigungssatz 929015      Hüftgurt, Pelvi Größe Medium m/Befestigungssatz 929016      Hüftgurt, Pelvi Größe Large m/Befestigungssatz</p>
--	--

## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<p><b>Brustgurt</b></p> 	<p>929017 Brustgurt, H-Gurt Größe Small m/Befestigungssatz</p> <p>929018 Brustgurt, H-Gurt Größe Medium m/Befestigungssatz</p> <p>929019 Brustgurt, H-Gurt Größe Large m/Befestigungssatz</p>
<p><b>Oberschenkel/Hüftpelotten, Schiene 12,5 cm</b></p> 	<p>58056052 Oberschenkel/Hüftpelotten, Set, L:11xH:6,5 cm, Schiene 12,5 cm, Skai Schwarz</p> <p>58057052 Oberschenkel/Hüftpelotten, Set, L:25xH:7,5 cm, Schiene 12,5 cm, Skai Schwarz</p> <p>58058052 Oberschenkel/Hüftpelotten, Set, L:19xH:7,5 cm, Schiene 12,5 cm, Skai Schwarz</p>

*Oberschenkel/Hüftpelotten mit Schiene 12,5 cm werden bei die Sitze Active und Arthrodese verwendet. An den Arthrodese sitzen können nur Hüftpelotten montiert werden.*

## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

### Oberschenkel/Hüftpelotten, Schiene 17,3 cm



58053052	Oberschenkel/Hüftpelotten, Set, L:11xH:6,5 cm, Schiene 17,3 cm, Skai Schwarz
58054052	Oberschenkel/Hüftpelotten, Set, L:25xH:7,5 cm, Schiene 17,3 cm, Skai Schwarz
58055052	Oberschenkel/Hüftpelotten, Set, L:19xH:7,5 cm, Schiene 17,3 cm, Skai Schwarz

*Oberschenkel/Hüftpelotten mit Schiene 17,3 cm werden bei die Sitze Contour und Sitzplatten verwendet*

### Rumpfpelotten, Halterungen 19,5 cm




929020	Rumpfpelotten, Set, m/gebogene Pelotten S, Halterungen 19,5 cm, komplett inkl. Montagekit
929021	Rumpfpelotten, Set, m/gebogene Pelotten L, Halterungen 19,5 cm, komplett inkl. Montagekit
929022	Rumpfpelotten, Set, m/gerade gepol. Pelotten, Halterungen 19,5 cm, komplett inkl. Montagekit


*Rumpfpelotten mit Halterungen 19,5 cm werden bei die Rückenlehne Active L und XL, Contour M, L und XL verwendet*




## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH




<p><b>Rumpfelotten, Halterungen 22,5 cm</b></p> 	<p>929046 Rumpfelotten, Set, m/gebogene Pelotten S, Halterungen 22,5 cm, komplett inkl. Montagekit</p> <p>929047 Rumpfelotten, Set, m/gebogene Pelotten L, Halterungen 22,5 cm, komplett inkl. Montagekit</p> <p>929048 Rumpfelotten, Set, m/gerade gepol. Pelotten, Halterungen 22,5 cm, komplett inkl. Montagekit</p>
---	---

*Rumpfelotten mit Halterungen 22,5 cm werden bei der Rückenlehne Support L verwendet*

<p><b>Montagekit für einstellbare Rumpfelotten</b></p> 	<p>101001 Montagekit Satz - für Rumpfelotten Länge 150 mm</p> <p>101080 Montagekit f/ein Seite - für Rumpfelotte, Länge 150 mm</p>
---	--

<p><b>Montagekit für einstellbare Rumpfelotten</b></p> 	<p>928405 Montagekeil - für Rumpfelotte, 1 Stück</p>
--	--

# ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<p><b>Schiebebügel</b></p> 	<p>928744                      Schiebebügel einstellbar, Komplett inkl. Beschläge</p>
<p><b>Schalter</b></p> 	<p>924047                      Linak Schalter 1 Funktion m/ Klinkenbuchse</p>
<p><b>Aktuator</b></p> 	<p>926416                      Aktuator Nordic 200 mm 928803                      Aktuator Nordic 300 mm f/T700E</p>