


## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH



<b>Automatisch Aufstehhilfe</b>	929683	Automatisch Aufstehhilfe m/5 e-Funktionen
		Handbedienung für e-Rücken, e-Sitz, e-Bremse und 300 mm e-Höhe
	929684	Automatisch Aufstehhilfe m/5 e-Funktionen
		Handbedienung für e-Rücken, e-Sitz, e-Bremse und 200 mm e-Höhe

*Automatisch Aufstehhilfe ist nur auf Stuhl ohne Sitz Rotation erhältlich*

<b>E-Steuerung</b> 	929665	E-Steuerung m/Handbedienung f/200 mm Aktuator
	929666	E-Steuerung m/Handbedienung f/300 mm Aktuator


*Die E-Steuerung wird bei Stühlen mit Handbedienung und zwei, drei oder vier elektrischen Funktionen verwendet*

# ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH


<p><b>Elektrische Höhenverstellung</b></p> 	<p>929054 Elektrische Höhenverstellung, Bedienung Soft Touch Rs/Ls unter dem Sitz</p> <p>929055 Elektrische Höhenverst., Bedienung in Handbedi.</p>
<p><b>Elektrische Neigung</b></p> 	<p>929669 Elektrische Neigung mit E-Steuerung f/Bedienung in Armlehne</p> <p>929670 Elektrische Neigung mit E-Steuerung f/Bedienung unter Sitz</p> <p>929671 Elektrische Neigung f/Handbedienung ohne E-Steuerung</p>

*Elektrische Sitz Neigung ist nur auf Stuhl ohne Sitz Rotation erhältlich*

# ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH




<b>Elektrische Rückenlehne</b> 	
	929672 Elektrische Rückenlehne mit E-Steuerung f/Bedienung in Armlehne
	929673 Elektrische Rückenlehne mit E-Steuerung f/Bedienung unter Sitz
	929674 Elektrische Rückenlehne f/Handbedienung ohne E-Steuerung

*Elektrische Rückenlehne ist nur auf Stuhl ohne Sitz Rotation erhältlich*


<b>Elektrische Bremse</b> 	
	929675 Elektrische Bremse mit E-Steuerung f/Bedienung in Armlehne
	929676 Elektrische Bremse f/Handbedienung ohne E-Steuerung

*Elektrische Bremse ist nur auf Stuhl ohne Sitz Rotation erhältlich*

# ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH


<p><b>Power wheels</b></p> 	<p>929760                      Power wheels Ver 2</p>
<p><b>Sitz</b></p> 	<p>771177920693              Sitz Active deep (B:40xT:49 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p> <p>773217920693              Sitz Active XS (B:40xT:40 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p> <p>773227920693              Sitz Active S (B:44xT:44 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p> <p>773237920693              Sitz Active M (B:47xT:47 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p> <p>773247920693              Sitz Active L/XL (B:50xT:50 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p>
<p><b>Sitz</b></p> 	<p>774227959693              Sitz Contour S (B:44xT:44 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p> <p>774237959693              Sitz Contour M (B:47xT:47 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p> <p>774247959693              Sitz Contour L/XL (B:50xT:50 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p>

# ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<p><b>Sitz</b></p> 	<p>929364      Sitz Arthrodesse S (B:40xT:47 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p> <p>929369      Sitz Arthrodesse L (B:47xT:47 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p>
--	---

*Arthrodesse Sitze sind nicht mit folgenden Artikeln kombinierbar: Fußstütze Typ S und E, Beinstütze, Amputationspelotte oder Oberschenkelpelotten*





<p><b>Sitzplatte</b></p> 	<p>771407911052      Sitzplatte S (B:40xT:48 cm), Apollo skai, 147 Schwarz</p> <p>771417911052      Sitzplatte M (B:45xT:48 cm), Apollo skai, 147 Schwarz</p> <p>771427911052      Sitzplatte L (B:50xT:48 cm), Apollo skai, 147 Schwarz</p>
---	--

<p><b>Schonbezug</b></p> 	<p>46T1117521      Schonbezug für Sitz Active deep (B:40xT:49 cm), Velour Schwarz</p> <p>46T1321521      Schonbezug für Sitz Active (B:40xT:40 cm), Velour Schwarz</p> <p>46T1322521      Schonbezug für Sitz Active/Contour (B:44xT:44 cm), Velour Schwarz</p> <p>46T1323521      Schonbezug für Sitz Active/Contour (B:47xT:47 cm), Velour Schwarz</p> <p>46T1324521      Schonbezug für Sitz Active/Contour (B:50xT:50 cm), Velour Schwarz</p>
--	---




## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<p><b>Schonbezug inkontinenz</b></p> 	<p>46T4117571 Schonbezug inkontinenz für Sitz Active deep (B:40xT: 49 cm), Frottee Schwarz</p> <p>46T4321571 Schonbezug inkontinenz für Sitz Active (B:40xT:40 cm), Frottee Schwarz</p> <p>46T4322571 Schonbezug inkontinenz für Sitz Active/Contour (B: 44xT:44 cm), Frottee Schwarz</p> <p>46T4323571 Schonbezug inkontinenz für Sitz Active/Contour (B: 47xT:47 cm), Frottee Schwarz</p> <p>46T4324571 Schonbezug inkontinenz für Sitz Active/Contour (B: 50xT:50 cm), Frottee Schwarz</p>
<p><b>Rückenlehne</b></p> 	<p>08A15120693 Rückenlehne Active XS (B:38xH:22 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p> <p>08A25120693 Rückenlehne Active S (B:38xH:30 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p>
<p><b>Rückenlehne</b></p> 	<p>08A35120693 Rückenlehne Active M (B:40xH:40 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p> <p>08A45120693 Rückenlehne Active L/XL (B:40xH:48 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p> <p>08A55120693 Rückenlehne Active L/XL (B:40xH:48 cm), m/aufblasbar Lende, Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p>
<p><b>Rückenlehne</b></p> 	<p>08255111693 Support L Rückenlehne (B:43xH:46 cm- innen 28 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p> <p>08335158693 Support L Rückenlehne (B:43xH:46 cm), m/aufblasbar Lende, Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p>

## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<p><b>Rückenlehne</b></p> 	<p>08B25122693 Rückenlehne Contour S (B:36xH:38 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p> <p>08B35122693 Rückenlehne Contour M (B:39xH:43 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p> <p>08B45122693 Rückenlehne Contour L/XL (B:41xH:48 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p>
<p><b>Rückenlehne</b></p> 	<p>08U27612693 Rückenlehne ALB S (B:39xH:39 cm), Rs-Bedienung, Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p> <p>08U37612693 Rückenlehne ALB S (B:39xH:39 cm), Ls-Bedienung, Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p>
<p><b>Rückenlehne</b></p> 	<p>08U47612693 Rückenlehne ALB M (B:39xH:49 cm), Rs-Bedienung, Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p> <p>08U57612693 Rückenlehne ALB M (B:39xH:49 cm), Ls-Bedienung, Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p>
<p><b>Rückenlehne</b></p> 	<p>08U67612693 Rückenlehne ALB L (B:39xH:51 cm), Rs-Bedienung, Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p> <p>08U77612693 Rückenlehne ALB L (B:39xH:51 cm), Ls-Bedienung, Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p>

# ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<p><b>Rückenlehne</b></p>	<p>08V15160693      Rückenlehneplatte m/Klettband (B:40xH:48 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau</p>
<p><b>Rückenlehnenbügel</b></p> 	<p>929711      Rückenlehnenbügel 21 cm m/Montagesatz</p> <p>Werden auf Rückenlehne Active XS/S verwendet</p>
<p><b>Rückenlehnenbügel</b></p> 	<p>929393      Rückenlehnenbügel 27 cm m/Montagesatz</p> <p>Werden auf Rückenlehne Active M/L/XL, Contour und Support L verwendet</p> <p>929394      Rückenlehnenbügel m/Winkel 27 cm m/Montagesatz</p>
<p><b>Rückenlehnenbügel</b></p> 	<p>929071      Rückenlehnenbügel ALB m/Montagesatz</p> <p>Werden auf ALB Rückenlehne verwendet</p>





## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<p><b>Armlehne</b></p> 	<p>1026404003 Armlehne einstellbar, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm, Schiene 22,3 cm</p> <p>1026431003 Armlehne einstellbar, Rs, m/PU Kissen 8x26 cm, Schiene 22,3 cm</p> <p>1116404003 Armlehne einstellbar, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm, Schiene 22,3 cm</p> <p>1116431003 Armlehne einstellbar, Ls, m/PU Kissen 8x26 cm, Schiene 22,3 cm</p>
<p><b>Armlehne</b></p> 	<p>1026405003 Armlehne einstellbar, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm m/E-taste, Schiene 22,3 cm</p> <p>1116405003 Armlehne einstellbar, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm m/E-taste, Schiene 22,3 cm</p>
<p><b>Armlehne</b></p> 	<p>1026460003 Armlehne einstellbar, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 22,3 cm</p> <p>1116460003 Armlehne einstellbar, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 22,3 cm</p>
<p><b>Armlehne</b></p> 	<p>1026558167 Armlehne einstellbar, Rs, m/Hemiplegie Kissen 13x44 cm</p> <p>1116558167 Armlehne einstellbar, Ls, m/Hemiplegie Kissen, 13x44 cm</p>




## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<p><b>Armlehne</b></p> 	<p>1026426167 Armlehne einstellbar, Rs, m/Combi Kissen 10x37 cm, Schiene 22,3 cm</p> <p>1026429167 Armlehne einstellbar, Rs, m/Combi Kissen 10x32 cm, Schiene 22,3 cm</p> <p>1116426167 Armlehne einstellbar, Ls, m/Combi Kissen 10x37 cm, Schiene 22,3 cm</p> <p>1116429167 Armlehne einstellbar, Ls, m/Combi Kissen 10x32 cm, Schiene 22,3 cm</p>
<p><b>Armlehne</b></p> 	<p>1026428167 Armlehne einstellbar, Rs, m/Combi Trug Kissen 10x42 cm, Schiene 22,3 cm</p> <p>1116428167 Armlehne einstellbar, Ls, m/Combi Trug Kissen 10x42 cm, Schiene 22,3 cm</p>
<p><b>Armlehne</b></p> 	<p>1026704003 Armlehne faltbar, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm, Schiene 22,3 cm</p> <p>1026731003 Armlehne faltbar, Rs, m/PU Kissen 8x26 cm, Schiene 22,3 cm</p> <p>1116704003 Armlehne faltbar, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm, Schiene 22,3 cm</p> <p>1116731003 Armlehne faltbar, Ls, m/PU Kissen 8x26 cm, Schiene 22,3 cm</p>
<p><b>Armlehne</b></p> 	<p>1026705003 Armlehne faltbar, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm m/E-taste, Schiene 22,3 cm</p> <p>1116705003 Armlehne faltbar, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm m/E-taste, Schiene 22,3 cm</p>




# ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<p><b>Armlehne</b></p> 	<p>1026760003      Armlehne faltbar, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 22,3 cm</p> <p>1116760003      Armlehne faltbar, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 22,3 cm</p>
<p><b>Bremshebel</b></p> 	<p>929023              Bremshebel 39 cm</p>
<p><b>Bremshebel</b></p> 	<p>929024              Bremshebel einstellbar 44-62 cm</p>
<p><b>Bremshebel</b></p> 	<p>929025              Bremshebel einstellbar 44-62 cm m/ T-Bremshebel</p>




# ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<p><b>Radset</b></p> 	<p>929006      Radset mit 2 x Bremsrädern</p>
<p><b>Radset</b></p> 	<p>929007      Radset mit 4 x Bremsrädern</p>
<p><b>Bremsensatz</b></p> 	<p>928757      Bremsensatz für 4 x Brems inkl. 2 Stck. Bremsräder</p> <p>Zum Umrüsten von Zweiradbremse auf 4 x Bremsräder</p>

# ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH



<p><b>Radset</b></p> 	<p>928736      Radset mit 4 x leichtlaufende Rädern (2 Rädern m/Bremse)</p>
<p><i>Die leichtlaufende Rädern erfordert eine spezielle Montage und ist nicht mit allen Zubehörteilen kombinierbar</i></p>	
<p><b>Anti-Kippbügel</b></p> 	<p>929121      Anti-Kippbügel, Komplett m/Halterungen und Schrauben</p>
<p><b>Kippschutz mit Rädern</b></p> 	<p>929151      Kippschutz mit Rädern, 2 stk. vorne, Komplett m/Schrauben            929152      Kippschutz mit Rädern, 2 stk. hinten, Komplett m/Schrauben            929153      Kippschutz mit Rädern, 2 stk. vorne und 2 hinten, Komplett m/Schrauben</p>

## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<p><b>Fußstütze</b></p> 	<p>928731      Fußstütze klappbar f/leichtlaufende Räder, komplett m/kurze Beine</p> <p>928732      Fußstütze klappbar komplett m/lange Beine</p>
<p><b>Fußstütze</b></p> 	<p>928740      Fußstütze einzeln Rs+Ls m/Montagesatz</p>
<p><b>Fußstütze</b></p> 	<p>929347      Fußstütze Typ S m/LP.27 Platte 28,3x27,5 cm, 10°, Unterschenkel 31-46 cm m/Montagesatz</p> <p>929348      Fußstütze Typ S m/LP.27 Platte 28,3x27,5 cm, 10°, Unterschenkel 26-36 cm m/Montagesatz</p> <p>929349      Fußstütze Typ S m/LP.25 Platte 33,5x25 cm, 10°, Unterschenkel 31-46 cm m/Montagesatz</p> <p>929350      Fußstütze Typ S m/LP.25 Platte 33,5x25 cm, 10°, Unterschenkel 26-36 cm m/Montagesatz</p>


*Die Fußstütze Typ S ist nur auf Stuhl ohne Sitz Rotation erhältlich*

## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH


<p><b>Amputationspelotte</b></p> 	<p>929353      Amputationspelotte Rs, Komplett mit Montagesatz f/Stuhl mit elektrischer Höhenverstellung</p> <p>929354      Amputationspelotte Ls, Komplett mit Montagesatz f/Stuhl mit elektrischer Höhenverstellung</p>
<p><b>Beinstütze</b></p> 	<p>929357      Beinstütze Typ E, Rs, 67°, komplett mit Mont.satz f/Stuhl mit elektrischer Höhenverstellung</p> <p>929358      Beinstütze Typ E, Ls, 67°, komplett mit Mont.satz f/Stuhl mit elektrischer Höhenverstellung</p>

*Die Beinstütze Typ E ist nur auf Stuhl ohne Sitz Rotation erhältlich*

## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<p><b>Beinstütze</b></p> 	<p>929361      Beinstütze Typ E-einstellbar, Rs, 68° -&gt; -7°, komplett mit Mont.sats f/Stuhl mit E-Höhenverstellung</p> <p>929362      Beinstütze Typ E-einstellbar, Ls, 68° -&gt; -7°, komplett mit Mont.sats f/Stuhl mit E-Höhenverstellung</p>
--	---

*Die Beinstütze Typ E-einstellbar ist nur auf Stuhl ohne Sitz Rotation erhältlich und kann nur auf der rechten oder linken Seite montiert werden*

<p><b>Kopfstütze</b></p> 	<p>413103167      Kopfstütze mit ES Kissen (B:25xH:12 cm), Leder schwarz</p>
---	--

*Die Kopfstützen können nicht auf folgenden Rückenlehnen montiert werden: Active XS, Active S und ALB*

## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

### Kopfstütze



413105391

Kopfstütze mit SW Kissen (B:26xH:13 cm), Leder schwarz

*Die Kopfstützen können nicht auf folgenden Rückenlehnen montiert werden: Active XS, Active S und ALB*

### Kopfstütze






4131E1591

Kopfstütze mit flexible small Kissen (H:8 cm), Leder Schwarz

*Die Kopfstützen können nicht auf folgenden Rückenlehnen montiert werden: Active XS, Active S und ALB*

## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<p><b>Hüftgurt</b></p> 	<p>929010 Hüftgurt, Y-Gurt Größe Small 2,5x127 cm m/Befestigungssatz</p> <p>929011 Hüftgurt, Y-Gurt Größe Medium 4x140 cm m/Befestigungssatz</p> <p>929012 Hüftgurt, Y-Gurt Größe Large 4x175 cm m/Befestigungssatz</p>
<p><b>Hüftgurt</b></p> 	<p>929013 Hüftgurt, Pelvi Größe XSmall 2,5x120 cm m/Befestigungssatz</p> <p>929014 Hüftgurt, Pelvi Größe Small 4x200 cm m/Befestigungssatz</p> <p>929015 Hüftgurt, Pelvi Größe Medium 4x205 cm m/Befestigungssatz</p> <p>929016 Hüftgurt, Pelvi Größe Large 4x205 cm m/Befestigungssatz</p>
<p><b>Brustgurt</b></p> 	<p>929017 Brustgurt, H-Gurt Größe Small L:120 cm m/Befestigungssatz</p> <p>929018 Brustgurt, H-Gurt Größe Medium L:135 cm m/Befestigungssatz</p> <p>929019 Brustgurt, H-Gurt Größe Large L:153 cm m/Befestigungssatz</p>

## ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

### Oberschenkel/Hüftpelotten, Schiene 12,5 cm



58056052	Oberschenkel/Hüftpelotten, Set, L:11xH:6,5 cm, Schiene 12,5 cm, Skai Schwarz
58057052	Oberschenkel/Hüftpelotten, Set, L:25xH:7,5 cm, Schiene 12,5 cm, Skai Schwarz
58058052	Oberschenkel/Hüftpelotten, Set, L:19xH:7,5 cm, Schiene 12,5 cm, Skai Schwarz

*An den Arthrodesesitzen können nur Hüftpelotten montiert werden.*

### Rumpfpelotten, Halterungen 19,5 cm



929020	Rumpfpelotten, Set, m/gebogene Pelotten S, Halterungen 19,5 cm, komplett inkl. Montagekit
929021	Rumpfpelotten, Set, m/gebogene Pelotten L, Halterungen 19,5 cm, komplett inkl. Montagekit
929022	Rumpfpelotten, Set, m/gerade gepol. Pelotten, Halterungen 19,5 cm, komplett inkl. Montagekit

*Rumpfpelotten mit Halterungen 19,5 cm werden bei die Rückenlehne Active M und L/XL, Contour S, M und L/XL verwendet*

# ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

## Rumpfelotten, Halterungen 22,5 cm



- 929046 Rumpfelotten, Set, m/gebogene Pelotten S, Halterungen 22,5 cm, komplett inkl. Montagekit
- 929047 Rumpfelotten, Set, m/gebogene Pelotten L, Halterungen 22,5 cm, komplett inkl. Montagekit
- 929048 Rumpfelotten, Set, m/gerade gepol. Pelotten, Halterungen 22,5 cm, komplett inkl. Montagekit

*Rumpfelotten mit Halterungen 22,5 cm werden bei der Rückenlehne Support L verwendet*

## Montagekit für einstellbare Rumpfelotten






- 101001 Montagekit Satz - für Rumpfelotten Länge 150 mm
- 101080 Montagekit f/ein Seite - für Rumpfelotte, Länge 150 mm

## Montagekit für einstellbare Rumpfelotten




- 928405 Montagekeil - für Rumpfelotte, 1 Stück

# ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<p><b>Schiebebügel</b></p> 	<p>929345</p> <p>Schiebebügel einstellbar, Komplett inkl. Beschläge</p>
<p><b>Handbedienung</b></p> 	<p>929696</p> <p>Handbedienung für 1 elektrische Funktion m/Klinkenbuchse</p>
<p><b>Halter für Handbedienung</b></p> 	<p>929757</p> <p>Klappbare Halter f/Armlehne rechts f/Handbedienung m/1 oder 5 elektrische Funktionen</p> <p>929758</p> <p>Klappbare Halter f/Armlehne links f/Handbedienung m/1 oder 5 elektrische Funktionen</p>

*Kann nicht auf der gleichen Armlehne als Power Wheels montiert werden*

# ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

<b>Batterien</b>	<p>929762                      Batterien, 2 Stück, 12V 2,3 Ah, LiFePO4</p>
<b>Aktuator</b> 	<p>929333                      Aktuator JS36 200 mm</p> <p>929334                      Aktuator JS36 300 mm</p>