

ZUBEHÖR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISCH

Elektrische Höhenverstellung 	929054 Elektrische Höhenverstellung, Bedienung Soft Touch Rs/Ls unter dem Sitz
Elektrische Höhenverstellung 	929055 Elektrische Höhenverst., Bedienung in Handbedi.
E-Steuerung 	929667 E-Steuerung m/Handbedienung f/200 mm Aktuator 929668 E-Steuerung m/Handbedienung f/300 mm Aktuator

Die E-Steuerung wird bei Stühlen mit Handbedienung und mit beide Elektrische Höhenverstellung und Elektrische Bremse

ZUBEHÖR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISCH

Elektrische Bremse 	929677 Elektrische Bremse mit E-Steuerung f/Bedienung in Armlehne
Elektrische Bremse 	929676 Elektrische Bremse f/Handbedienung ohne E-Steuerung
Sitz 	06484940583 Sitz E2 (B:32xT:35 cm), Mionetta Schwarz 06494940583 Sitz E3 (B:36xT:43 cm), Mionetta Schwarz 06504940583 Sitz E4 (B:40xT:47 cm), Mionetta Schwarz
Sitz 	06934912220 Sitz MD.35 (B:35xT:40 cm), Comfort 0050 Schwarz 06954912220 Sitz MD.36 (B:36xT:36 cm), Comfort 0050 Schwarz 06964912220 Sitz MD.40 (B:40xT:44 cm), Comfort 0050 Schwarz

ZUBEHÖR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISCH

Sitz	06B34940583 Sitz E2 m/kap (B:32xT:35 cm), Mionetta Schwarz 06B44940583 Sitz E3 m/kap (B:36xT:43 cm), Mionetta Schwarz 06B54940583 Sitz E4 m/kap (B:40xT:47 cm), Mionetta Schwarz
Schonbezug für Sitz	46148583 Schonbezug für E2 Sitz (B:32xT:35 cm), Mionetta Schwarz 46149583 Schonbezug für E3 Sitz (B:36xT:43 cm), Mionetta Schwarz 46150583 Schonbezug für E4 Sitz (B:40xT:47 cm), Mionetta Schwarz 46293583 Schonbezug für MD.35 Sitz (B:35xT:40 cm), Mionetta Schwarz 46295583 Schonbezug für MD.36 Sitz (B:36xT:36 cm), Mionetta Schwarz 46296583 Schonbezug für MD.40 Sitz (B:40xT:44 cm), Mionetta Schwarz
Schonbezug für Sitz	46448664 Inkontinensbezug für E2 Sitz (B:32xT:35 cm), DECU-TEX Schwarz 46449664 Inkontinensbezug für E3 Sitz (B:36xT:43 cm), DECU-TEX Schwarz 46450664 Inkontinensbezug für E4 Sitz (B:40xT:47 cm), DECU-TEX Schwarz 46593664 Inkontinensbezug für Sitz MD.35 (B:35xT:40cm), DECU-TEX Schwarz 46595664 Inkontinensbezug für Sitz MD.36 (B:36xT:36cm), DECU-TEX Schwarz 46596664 Inkontinensbezug für Sitz MD.40 (B:40xT:40cm), DECU-TEX Schwarz

ZUBEHÖR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISCH

Rückenlehne 	08206822583 E2 Rückenlehne (B:26xH:26 cm), Mionetta Schwarz
Rückenlehne 	08216822583 E3 Rückenlehne (B:28xH:35 cm), Mionetta Schwarz
Rückenlehne 	08225111220 ES4 Rückenlehne (B:37xH:43 cm), Comfort Schwarz
Rückenlehne 	08245111220 ES3 Rückenlehne (B:32xH:37 cm), Comfort Schwarz

ZUBEHÖR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISCH

Rückenlehne 	08255111220 Support L Rückenlehne (B:43xH:46 cm- innen 28 cm), Comfort Schwarz
Rückenlehne 	08285113583 MD4 Rückenlehne (B:30xH:25 cm), Mionetta Schwarz
Rückenlehne 	08A45120583 Rückenlehne Active L/XL (B:40xH:48 cm), Mionetta Schwarz
Rückenlehnenbügel 	929259 Rückenlehnenbügel 52 cm V.54 m/Montagesatz 929260 Rückenlehnenbügel 52 cm V.103 m/Montagesatz 929278 Rückenlehnenbügel 42 cm V.54 m/Montagesatz 929429 Rückenlehnenbügel 42 cm V.103 m/Montagesatz

ZUBEHÖR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISCH

Armlehne Ergon - Kissen 9x30 cm		
	1026804003	Armlehne Ergon, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm, Schiene 31 cm
	1027204003	Armlehne Ergon, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm, Schiene 26 cm
	1116804003	Armlehne Ergon, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm, Schiene 31 cm
	1117204003	Armlehne Ergon, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm, Schiene 26 cm
Armlehne Ergon - Kissen 9x30 cm		
	1026805003	Armlehne Ergon, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm m/E-taste, Schiene 31 cm
	1027205003	Armlehne Ergon, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm m/E-taste, Schiene 26 cm
	1116805003	Armlehne Ergon, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm m/E-taste, Schiene 31 cm
	1117205003	Armlehne Ergon, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm m/E-taste, Schiene 26 cm
Armlehne Ergon - Kissen 9x30 cm		
	1026860003	Armlehne Ergon, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 31 cm
	1027260003	Armlehne Ergon, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 26 cm
	1116860003	Armlehne Ergon, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 31 cm
	1117260003	Armlehne Ergon, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 26 cm
Armlehne Ergon - Kissen 8x26 cm		
	1026831003	Armlehne Ergon, Rs, m/PU Kissen 8x26 cm, Schiene 31 cm
	1027231003	Armlehne Ergon, Rs, m/PU Kissen 8x26 cm, Schiene 26 cm
	1116831003	Armlehne Ergon, Ls, m/PU Kissen 8x26 cm, Schiene 31 cm
	1117231003	Armlehne Ergon, Ls, m/PU Kissen 8x26 cm, Schiene 26 cm

ZUBEHÖR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISCH

Armlehne Ergon - Kissen 8x26 cm		
	1026837003	Armlehne Ergon, Rs, m/PU Kissen 8x26 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 31 cm
	1027237003	Armlehne Ergon, Rs, m/PU Kissen 8x26 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 26 cm
	1116837003	Armlehne Ergon, Ls, m/PU Kissen 8x26 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 31 cm
	1117237003	Armlehne Ergon, Ls, m/PU Kissen 8x26 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 26 cm
Armlehne Ergon - Kissen 6x21 cm		
	1026809003	Armlehne Ergon, Rs, m/PU Kissen 6x21 cm, Schiene 31 cm
	1027209003	Armlehne Ergon, Rs, m/PU Kissen 6x21 cm, Schiene 26 cm
	1116809003	Armlehne Ergon, Ls, m/PU Kissen 6x21 cm, Schiene 31 cm
	1117209003	Armlehne Ergon, Ls, m/PU Kissen 6x21 cm, Schiene 26 cm
Bremshebel		
	929023	Bremshebel 39 cm
Bremshebel		
	929024	Bremshebel einstellbar 44-62 cm

ZUBEHÖR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISCH

Bremshebel 	929025 Bremshebel einstellbar 44-62 cm m/ T-Bremshebel
Radset 	929006 Radset mit 2 x Bremsräder
Radset 	929007 Radset mit 4 x Bremsräder
Bremsensatz 	928757 Bremsensatz für 4 x Brems inkl. 2 Stck. Bremsräder Zum Umrüsten von Zweiradbremse auf 4 x Bremsräder

ZUBEHÖR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISCH

Radset 	929008 Radset mit 4 x Bremsräder m/elektrische Bremse
Bremsensatz 	929173 Bremsensatz für 4 x Brems m/elektrische Bremse inkl. 2 Stck. Bremsräder Zum Umrüsten von Zweiradbremse auf 4 x Bremsräder
Radset 	928736 Radset mit 4 x leichtlaufende Rädern (2 Rädern m/Bremse)

928736 Die leichtlaufende Räder erfordert eine spezielle Montage und ist nicht mit allen Zubehörteilen kombinierbar

ZUBEHÖR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISCH

Anti-Kippbügel	929121	Anti-Kippbügel, Komplett m/Halterungen und Schrauben
Kippschutz mit Rädern	929151	Kippschutz mit Rädern, 2 stk. vorne, Komplett m/Schrauben
	929152	Kippschutz mit Rädern, 2 stk. hinten, Komplett m/Schrauben
	929153	Kippschutz mit Rädern, 2 stk. vorne und 2 hinten, Komplett m/Schrauben
Fußstütze	928732	Fußstütze klappbar komplett m/lange Beine
Fußstütze	928098	S-Fußstütze 10° mit LP27-Platte 283x275 mm Unterbeinlänge 26-41 cm
	928099	S-Fußstütze 10° mit LP27-Platte 283x275 mm Unterbeinlänge 21-31 cm
	928209	S-Fußstütze 10° mit LP25-Platte 335x250 mm Unterbeinlänge 26-41 cm
	928210	S-Fußstütze 10° mit LP25-Platte 335x250 mm Unterbeinlänge 21-31 cm

ZUBEHÖR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISCH

Kopfstütze	410301391	Kopfstütze HH mit Kissen 17,5x9 cm in schwarzen Leder
		

Kopfstütze kann nicht auf MD4 Rückenlehne montiert werden

Fuß- und Knöchel Befestigung	929275	Fuß- und Knöchel Befes. FT 201, Small m/Montagesatz
	929276	Fuß- und Knöchel Befes. FT 202, Medium m/Montagesatz
	929277	Fuß- und Knöchel Befes. FT 203, Large m/Montagesatz

Seitenstützen (Satz) - nur montage auf der Armlehnenstange	58018052	Seitenstützen, Set, Kissen L:11xH:6,5 cm, Skai Schwarz
	58019052	Seitenstützen, Set, Kissen L:19xH:7,5 cm, Skai Schwarz
	58020052	Seitenstützen, Set, Kissen L:25xH:7,5 cm, Skai Schwarz

ZUBEHÖR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISCH

Hüftgurt, Y-Gurt	929262 Hüftgurt, Y-Gurt Größe Small m/ Druckschloß 929264 Hüftgurt, Y-Gurt Größe Medium m/ Druckschloß 929266 Hüftgurt, Y-Gurt Größe Large m/ Druckschloß
Gurte	923615 Schloss für Hüftgurt Y m/Druckschloß
Hüftgurt, Y-Gurt	929263 Hüftgurt, Y-Gurt Größe Small m/Klemmschloss 929265 Hüftgurt, Y-Gurt Größe Medium m/Klemmschloss 929267 Hüftgurt, Y-Gurt Größe Large m/Klemmschloss
Hüftgurt, Pelvi	929268 Hüftgurt, Pelvi Größe XSmall 929269 Hüftgurt, Pelvi Größe Small 929270 Hüftgurt, Pelvi Größe Medium 929271 Hüftgurt, Pelvi Größe Large

ZUBEHÖR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISCH

Brustgurt, H-Gurt	
	929272 Brustgurt, H-Gurt Größe Small 929273 Brustgurt, H-Gurt Größe Medium 929274 Brustgurt, H-Gurt Größe Large
Einstellbare Oberschenkel/ Hüftpelotten (Satz)	
	58042052 Oberschenkel/Hüftpelotten, Satz, Kissen L:11xH:6,5 cm, Skai Schwarz 58043052 Oberschenkel/Hüftpelotten, Satz, Kissen L:19xH:7,5 cm, Skai Schwarz 58044052 Oberschenkel/Hüftpelotten, Satz, Kissen L:25xH:7,5 cm, Skai Schwarz
Rumpfpelotten f/Rückenlehne E2, Halterungen 19,5 cm	
	929291 Rumpfpelotten, Set, f/Rückenlehne E2, m/gebogene Pelotten S, Halterungen 19,5 cm, kompl inkl. Mont.kit 929292 Rumpfpelotten, Set, f/Rückenlehne E2, m/gebogene Pelotten L, Halterungen 19,5 cm, kompl inkl. Mont.kit 929293 Rumpfpelotten, Set, f/Rückenl. E2 m/gerade gepol. Pelotten, Halterungen 19,5 cm, kompl inkl. Mont.kit

Nur für E2 Rückenlehne

ZUBEHÖR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISCH

Rumpfpelotten, Halterungen 19,5 cm		
	929286	Rumpfpelotten, Set, m/gebogene Pelotten S, Halterungen 19,5 cm, komplett inkl. Montagekit
	929287	Rumpfpelotten, Set, m/gebogene Pelotten L, Halterungen 19,5 cm, komplett inkl. Montagekit
	929288	Rumpfpelotten, Set, m/gerade gepol. Pelotten, Halterungen 19,5 cm, komplett inkl. Montagekit

Nur für E3, Support L und Active L/XL Rückenlehne

Montagekit für einstellbare Rumpfpelotten		
	928405	Montagekeil - für Rumpfpelotte, 1 Stück

Körperstützstange		
	928372	Stange gebogener Support forsat 20 mm l. 195 mm (std)
	928373	Stange gebogener Support forsat 20 mm l. 225 mm
	928374	Stange gebogener Support forsat 45 mm l. 225 mm
	928597	Stange gerader Support l. 208 mm

ZUBEHÖR - VELA TANGO 600ES ELEKTRISCH

Abduktionsblock	
	58050052 Abduktionsblock (T:11xW:8xH:6 cm), Skai Schwarz
	58051052 Abduktionsblock (T:11xW:9xH:9 cm), Skai Schwarz
	58052052 Abduktionsblock (T:14xW:12xH:6 cm), Skai Schwarz
Schiebebügel	
	928257 Schiebebügel einstellbar, Komplett inkl. Beschläge
Therapietisch	
	929279 Therapietisch (B:52xT:40 cm) m/Montagesatz f/E3, E4, MD36 und MD40 Sitz
	929629 Therapietisch (B:52xT:40 cm) m/Montagesatz f/E2 und MD35 Sitz